

LED-WEIHNACHTSBAUM ZUM SELBERBASTELN

Höhe 44 cm x Breite 40 cm




Inhalt des Weihnachtsbaum-Kits:


- 1 stk. 40 cm Acrylrohre
- 1 stk. 30 cm Acrylrohre
- 1 stk. 20 cm Acrylrohre
- 1 stk. 10 cm Acrylrohre
- 8 stk. 12 cm Acrylrohre

Außerdem benötigen Sie:


- 3,7 m doppelartig durch das Rohr passender Faden oder Angelschnur
- Drahtstück zum leichteren Einfädeln
- Schere



1. Beginnen Sie mit dem unteren Rand des Weihnachtsbaums. Ziehen Sie den Faden mit Hilfe des Drahts zuerst durch das längste Rohr (40 cm), und zwar so weit, dass an beiden Rohrenden gleich viel Faden verbleibt.




2. Ergänzen Sie auf beiden Seiten je ein 12 cm langes Rohr.




3. Als Nächstes ist das 30 cm lange Rohr an der Reihe. Ziehen Sie das eine Fadenende von rechts nach links durch das Rohr und das andere von links nach rechts. Vergewissern Sie sich danach, dass der verbleibende Faden weiterhin von beiden Rohrenden aus gleich lang ist.


Kürzen Sie gegebenenfalls das längere Fadenende und spannen Sie den Faden vorsichtig, sodass die Rohre ein Trapez bilden (ebenso nach den nächsten Ebenen).




4. Ergänzen Sie danach wieder auf beiden Seiten je ein 12 cm langes Rohr.




5. Nehmen Sie danach das 20 cm lange Rohr und ziehen Sie erneut das eine Fadenende von rechts nach links und das andere von links nach rechts.



6. Danach folgen wieder zwei 12 cm lange Seitenrohre.



7. Ziehen Sie den Faden wieder von beiden Seiten her durch das dritte und letzte waagerechte Rohr (10 cm).



8. Die beiden verbleibenden 12 cm langen Rohre bilden die Spitze.

9. Verknoten Sie den Faden an der Baumspitze und nutzen Sie die übrigbleibenden Enden als Aufhänger.



Individuell geschmückt ist der Acrylglas-Weihnachtsbaum ein dekorativer Wand- oder Fensterschmuck.

Mit einer passenden LED-Lichterkette wird er noch festlicher!